

An ICTSI Group Company

Number: HSS.PRO.001.	Revision: 00	Date: 01.07.2026.
-----------------------------	---------------------	--------------------------

ADRIATIC GATE CONTAINER TERMINAL d.d.
Brajdica 16
P.O.Box 129
51000 Rijeka
Croatia

PROCEDURA ULASKA I KRETANJA VOZILA

ZA

**ADRIATIC GATE CONTAINER TERMINAL d.d.
Brajdica 16, Rijeka**

1. SVRHA I PODRUČJE PRIMJENE

Ova procedura definira pravila i uvjete za ulazak i kretanje vanjskih vozila na području kontejnerskog terminala Jadranska Vrata d.d. (AGCT), s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja broja neovlaštenih vozila na terminalu. Ovime se izravno utječe na:

- Povećanje sigurnosti (HSE standardi).
- Optimizaciju protoka operativne mehanizacije.
- Zaštitu imovine i terminalskih operacija.

Obuhvat: Svi vanjski korisnici (špediteri, agenti, dobavljači, podizvođači) koji koriste vozila unutar koncesijskog područja AGCT-a.

2. PODRUČJE PRIMJENE

Procedura se odnosi na sve vozače i osobna vozila (npr. špediteri i ostali poslovni partneri) koji nisu zaposlenici AGCT-a, a imaju potrebu ulaska na terminal.

Ovaj dokument se ne odnosi na vozače kamiona koji dolaze na terminal ostaviti ili preuzeti kontejner ili robu.

3. ODOBRENJE ZA ULAZAK

Nakon prijave u sustavu od Lučke Uprave Rijeka, vanjski vozači (tj. špediteri i ostali poslovni partneri) su se dužni javiti voditeljima operativnog centra i HSSE odjelu kako bi im se odobrio ulaz za vozila.

- Vanjski vozači moraju unaprijed zatražiti odobrenje za ulazak na terminal od strane AGCT.
- Ulazak i boravak na terminalu bez odobrenja strogo je zabranjen.
- AGCT zadržava pravo odbiti ulazak vozilu ili osobi bez dodatnog obrazloženja, sukladno važećim sigurnosnim pravilima i vlastitoj procjeni.

4. POSEBNI UVIJETI ZA AGENTE

Zbog visokog rizika operativnih zona uz brod, vrijede postrožena pravila:

Kriterij	Pridržavanje pravila na AGCT-u
Uvjet dolaska	Isključivo za brod koji je trenutno na vezu i za koji subjekt obavlja poslove.
Identifikacija vozila	Obvezne fiksne ili magnetne oznake "AGENT" na obje bočne strane (u slučaju da agenti nemaju kod sebe oznake "AGENT" moraju se obratiti u HSSE ured).
Privremeno parkiranje	Za agente broda koji privremeno trebaju parkirati vozila na obali, predviđeno je parkiranje na gradskoj strani nogu dizalica. Vozilo pritom mora biti parkirano na sigurnoj udaljenosti od dizalice, kako ne bi ometalo njezin rad niti se nalazilo ispod visećeg tereta.

5. PRAVILA PONAŠANJA I KRETANJA NA TERMINALU


Unutar terminala, vozač je dužan poštovati strogi prometni režim:

- Signalizacija: Obvezno uključena sva četiri pokazivača smjera tijekom cijelog kretanja.
- Rute: Strogo kretanje isključivo definiranim prometnim pravcima (nema skretanja u "kontejnerskih redova" ili skladišne zone).
- Parkiranje: Dopušteno isključivo na označenim mjestima za vanjska vozila. Zabranjeno parkiranje uz dizalice, pružne prijelaze ili u manipulativnom prostoru.
- Upute osoblja: Naredbe operativnog osoblja AGCT-a imaju prednost nad svim ostalim oznakama.

6. NADZOR

Nadzor provodi zaštitarska služba, Lučka Uprava Rijeka, PFSO terminala i operativni zaposlenici AGCT-a putem videonadzora i terenske kontrole .

7. MAPA TERMINALA



Broj dokumenta: HSS.PRO.001. (0)

U Rijeci, 01. srpanj 2026.

Izvršni direktor

Inigo Nunez Mendibe

Član uprave

Goran Manfreda

Izradio:

HSSE Officer – Sanja Vuić

Pregledao i odobrio:

HSSE Superintendent – Dario Vukas